

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser faltbaren Leinwand. Mit dieser Leinwand haben Sie immer die passende Projektionsfläche für Ihren Beamer mit dabei.

Bitte lesen Sie diese Produktinformationen und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue faltbare Leinwand optimal einsetzen können.

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.sceneLights.at

Klicken Sie einfach auf die Seite

► **Antworten auf häufig gestellte Fragen!**

Lieferumfang

- Faltbare Leinwand
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: Montagematerial

Produktvarianten

- PX-3301-675: Faltbare Leinwand „Cinema“ 152 cm (60“) Diagonale
- PX-3302-675: Faltbare Leinwand „Cinema“ 229 cm (90“) Diagonale
- PX-3303-675: Faltbare Leinwand „Cinema“ 305 cm (120“) Diagonale

Verwendung

1. Packen Sie die faltbare Leinwand vorsichtig aus und breiten Sie sie auf einer ebenen Fläche vollständig aus.



HINWEIS:

Achten Sie darauf, dass Sie die Leinwand nicht mit Ihren Fingernägeln beschädigen. Halten Sie Messer, Scheren und andere scharfe Gegenstände fern, um die Leinwand nicht zu beschädigen!

2. Bringen Sie die Leinwand mithilfe geeigneter Nägel an der Wand an. Spannen Sie dabei die Leinwand ein wenig, sodass keine Faltstellen oder Falten mehr zu sehen sind. Alternativ können Sie die Leinwand auch mit Schnüren, die Sie durch die Ösen der Leinwand führen, und mit Nägeln an der Wand befestigen.



HINWEIS:

Achten Sie beim Spannen der Leinwand darauf, dass Sie nicht zu sehr ziehen. Die Leinwand kann dadurch Schaden nehmen und reißen!

Sicherheitshinweise

- Diese Produktinformationen dienen dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Informationen daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Halten Sie Messer, Scheren oder andere scharfe Gegenstände von dem Produkt fern.
- Ziehen Sie beim Spannen nicht zu stark. Das Produkt kann dadurch reißen!
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cet écran de projection pliable. Avec cette toile, disposez d'une surface de projection adaptée pour votre projecteur vidéo.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Toile de projection pliable
- Mode d'emploi

Accessoire requis (non fourni) : Matériel de montage

Variantes du produit

- PX-3301-675 : Toile de projection pliable "Cinéma" 152 cm (60")
- PX-3302-675 : Toile de projection pliable "Cinéma" 229 cm (90")
- PX-3303-675 : Toile de projection pliable "Cinéma" 305 cm (120")

Utilisation

1. Déballez l'écran pliable avec précaution et déployez-le complètement sur une surface plane.



NOTE :

Veillez à ne pas endommager l'écran avec vos ongles. Maintenez couteaux, ciseaux et autres objets tranchants loin de la toile de projection, afin d'éviter de l'endommager !

2. Fixez la toile de projection au mur, à l'aide de pointes appropriées. Ce faisant, tendez légèrement la toile, de manière à ce qu'aucun pli ne soit visible. Vous pouvez également fixer la toile à l'aide de fils que vous pouvez faire passer par les oeilletons de la toile et que vous suspendez à des pointes dans le mur.



NOTE :

Lorsque vous tendez la toile, veillez à ne pas tirer trop fort. Cela risquerait d'endommager la toile, voire de la déchirer !

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions

générales de vente !

- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou une modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Maintenez tout objet tranchant ou pointu (ciseaux, couteau, etc.) loin du produit.
- Ne tirez pas trop lorsque vous tendez la toile : elle risque de se déchirer !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !